



ČESKÁ REPUBLIKA  
Kraj Liberecký  
Okres Liberec  
Obec s rozšířenou působností Liberec

Souřadnicový systém S-JTSK.  
Výškový systém Balt po vyrovnání.  
(Základní interval vrstevnic 2 m)

Použití klad mapových listů základní mapy 1 : 10 000.

Legenda výkresu je součástí samostatného dokumentu.

### JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ

