
železniční stanice Liberec
Masarykova
Husitská
Důvodská
Mlýnská
U Nisy
Kotlářská
Mlýnská
Mlýnská
Mlýn


3970
3967/2
3964/2
3967/6
3967/1
3969
5876/3
3968/4
3968/5
3967/5
3964/3
6168/1
3962/1
3968/3
3960/6
3939/4
3968/1
6168/5
3960/5
3962/3
3940
3968/2
3958/2
3941
5879/3
6168/3
3960/2
3959/1
5879/4
3942
3943/4
2080
3943/1
3960/1
3946
6168/4
3943/5